

Anbefalet værktøj:

Kap sav, håndsav, skruemaskine, Gummi hammer, torx, bor og stiksav.

VIGTIGT:

Komposit beklædningsbrædder bevæger sig. Brædder udvider sig i varme og trækker sig sammen ved kulde. Med dette i tankerne kan man påbegynde montage af facaden. Lige såvel som andre typer brædder kan blive ridset, kan hegn i komposit også. Ridser kan fjernes ved hjælp af en stålsvamp eller sandpapir korn 50-80, Start dog altid med at forsøge på et lille område. Vær opmærksom på at træstrukturen aftager med tiden og bliver mindre synlig. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet. Montering er for eget ansvar. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Der er ikke reklamationsret på materialer, som ikke er monteret korrekt. Pakker skal opbevares plant og jævnt.

Kompositudvidelse i temperatur

	1000mm	1500mm	2200mm	2900mm	4000mm	4500mm	5000mm	5800mm
0 °C	3,5	5,3	7,7	10,2	14,0	15,8	17,5	20,3
5 °C	3,1	4,7	6,8	9	12,4	14,0	15,5	18,0
10 °C	2,7	4,1	5,9	7,9	10,8	12,2	13,5	15,7
15 °C	2,3	3,5	5	6,7	9,2	10,4	11,5	13,3
20 °C	1,9	2,9	4,1	5,5	7,6	8,6	9,5	11,0
25 °C	1,5	2,3	3,3	4,3	6,0	6,8	7,5	8,7
30 °C	1,1	1,7	2,4	3,2	4,4	5,0	5,5	6,4
35 °C	0,7	1,1	1,5	2	2,8	3,2	3,5	4,1

How-to

1. Afstanden mellem stolper/underlag er max 400mm C/C.
2. Start med at montere beslag på en lige linje og læg derefter den første række beklædningsbrædder.
3. Maks 20 mm af brædder må stikke ud forbi stolper. Clips imellem brædder skrues fast med en torx. Brædderne må ikke tvinges sammen med magt, og man skal som minimum bruge en afstandsbrik på 1mm imellem brædder, da dette kan gøre, at de ikke bliver monteret for stramt, og kan derved flække, når brædderne udvider sig i varme.
4. Er der ende samlinger imellem 2 brædder, skal der være 2 stolper ud for hinanden. 2 brædder må ikke dele en clips. Stolpeafstanden skal være 20mm ved samlinger. Brædderne skal have et mellemrum på 5-16mm afhængig af brædderne længde. Jo længere brædder, jo større afstand (Brædder udvider sig 2,8mm pr lbm)

5. Hold afstand til faste bygningsdele, murværk, stolper osv. på minimum 10mm i længderetningen og 7 mm i bredderetningen.
6. Det sidste bræt bliver enten sat fast med clips, hvis det dækkes med en hjørneliste eller bliver skruet i top. Når det bliver skruet, er det vigtigt, at bræt kan udvide sig i enderne. Dvs. at der forbores og jo længere man kommer ud fra midt bræt, jo mere aflangt et hul borer man. Der kan med fordel bores 2 huller ved siden af hinanden. Man kan også forbore med et for stort bor og bruge en skrue med et stort indfarvet hoved.
7. Afslutning på komposit kan gøres på mange måder. Vælg hjørnelister eller dækbrædder, afhængig af smag. Hjørnelister forbores og skrues fast i brættet, så de kan arbejde sammen. Dækbrædder forbores med et aflangt hul, så det har mulighed for at arbejde og skrues fast i skelettet.

Drift og vedligeholdelse:

Kompositbrædder bør rengøres med passende intervaller for at holde støv, snavs og alger væk.

Benyt en grov kost samt mild sæbe, ved forekomst af alger benyttes Rodalon eller andet der er beregnet til komposit brædder. Vask altid efter med vand. Pletter kan forekomme ved spild af madvarer, olie og rødvin hvis de ikke fjernes med det samme. Brug en mild sæbe behandling til aftørring.

Opstilling af blomsterkrukker, brug af havemøbler eller lignende vil naturligvis kunne afsætte mærker på terrassen, som et hvert andet materiale.

Der må ikke bruges kraftige rengøringsmidler som saltsyre, eddikesyre mv.

God fornøjelse med din nye kompositfacade!

/Jonas Dahl,
indehaver kompositterrasse.dk